

Návod k použití

Kotevní zařízení - kotevní bod AC 340

1. Před montáží by měl být kotevní bod AC 340 udržován na čistém a suchém místě, v podmínkách, které brání jakémukoli mechanickému nebo chemické poškození.
2. Je třeba vzít v úvahu podmínky prostředí převládající v místě montáže, které ovlivňují korozi kotevního bodu a upevňovacích prvků.
3. Je nutné dodržovat montážní pokyny obsažené v referenční příloze normy EN 795.
4. Montáž kotevního bodu by měla být prováděna v souladu s pravidly provádění mechanického připojení a konstrukce, pro připojení používejte pouze komponenty dodané výrobcem. Způsoby sestavování zařízení znázorněné na obrázcích níže.

